

07.12.2018

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКТНОСТЬ, КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ. ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ РУКОВОДСТВА СОХРАНИТЕ ЕГО В ДОСТУПНОМ И НАДЕЖНОМ МЕСТЕ*.

Адреса сервисных центров в вашем регионе вы можете найти на сайте

WWW.CHAMPIONTOOL.RU

ИМПОРТЕР: ООО «ТЕХНОТОРГ», 191123, г. Санкт-Петербург, переулок Манежный, д.14, литер А, помещение 36

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «РВС», 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, Поселок Мурино, Промзона, квартал 7, участок 23

* – С последней версией руководства по эксплуатации можно ознакомиться на сайте www.championtool.ru

СЧАМРІОН®

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
МОТОКУЛЬТИВАТОРОВ
И МОТОБЛОКОВ**



**СЦЕП ЗАДНИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
С3055**

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ СЧАМРІОН

RU РУССКИЙ

EAC

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОТОКУЛЬТИВАТОРОВ И МОТОБЛОКОВ

НАЗНАЧЕНИЕ

Сцеп предназначен для установки на мотокультиватор плуга, картофелекопалки, окучника и другого дополнительного оборудования. Сцеп и другое дополнительное оборудование не входят в комплектность мотокультиватора и поставляются отдельно.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Установите на выходной вал редуктора удлинители-переходники (при необходимости) и грунтозацепы (по одной штуке на правую и левую стороны от редуктора). Перед установкой удлинителей-переходников и грунтозацепов изучите руководства по эксплуатации к каждому дополнительному оборудованию.
2. Установите сцеп в раму мотокультиватора вместо кронштейна сошника и закрепите его с помощью пальцев крепления кронштейна сошника. Закрепите пальцы шплинтами.
3. Извлеките из оси регулировочной муфты шплинт и снимите шайбу. Совместите пазы вилки стойки дополнительного оборудования с проточками на регулировочной муфте и наденьте вилку стойки на муфту. Установите на муфту шайбу и вставьте шплинт. Совместите отверстия в корпусе сцепа и стойке дополнительного оборудования, вставьте в отверстие болт М12 и закрутите гайку.

При установленных грунтозацепах соответствующей ширины и диаметра рекомендуемое заглубление оборудования (от нижней точки грунтозацепов) составляет:

- при вспашке плугом 15-20 см;
 - при нарезании борозд окучником 15-20 см;
 - при работе окучником 5-15 см;
 - при выкапывании картофелекопалкой 10-15 см.
4. Затяните все резьбовые соединения.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством. Проверьте исправность присоединяемого дополнительного оборудования, надежность затяжки всех резьбовых соединений. Удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы.

Особую осторожность соблюдайте при движении мотоблока/мотокультиватора задним ходом, а также при его развороте. Сохраняйте безопасное расстояние во избежание получения травм о выступающие углы и кромки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Каждый раз после окончания работы на почве необходимо: производить очистку сцепа от остатков земли; обработать участки, не имеющие лакокрасочного покрытия, резьбовые соединения универсальной смазкой Champion EP-0 (артикул для заказа 952814 (952815), либо консистентной смазкой типа Литол-24. Хранить сцеп рекомендуется в закрытом сухом помещении. Срок службы сцепа составляет 5 лет.

